

Czajnik Kelly Kettle® jest łatwy w użyciu.



Aby rozpocząć jego użytkowanie, odłącz podstawę paleniskową od dna czajnika i umieść ją na poziomej powierzchni – płaską stroną do dołu.

Wyjmij korek ochronny z czajnika i napełnij czajnik wodą.

Nie wkładaj korka - gdy czajnik jest w użyciu, dziubek czajnika musi być całkowicie drożny. (Uwaga: Jeżeli nie występuje potrzeba przenoszenia wody w czajniku, zaleca się usunąć korek całkowicie z czajnika, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu)

Wypełnij podstawę materiałami palnymi takimi jak gazety, sucha trawa lub bardzo mała podpałka. Następnie, bezpiecznie umieść czajnik na podstawie.

Wprowadź ogień przez otwór(y) z boku podstawy i skieruj otwór(y) w stronę wiatru dla dodatkowego ciągu.

Wprowadź dodatkowe materiały palne przez komin (aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj małe gałązki lub szyszki sosnowe).

Po zagotowaniu wody złap i trzymaj rączkę pod kątem 90° względem korpusu Czajnika – następnie podnieś Czajnik z podstawy. Do nalewania stosuj rączkę i łańcuszek. Jeżeli zabraknie wrzątku, po prostu uzupełnij wodę w czajniku, postaw go z powrotem na podstawie paleniskowej i dołóż do komina!

Po skończeniu użytkowania czajnik należy opróżnić z pozostałej w nim wody i przechowywać w suchym miejscu.

**UWAGA:**

Przed rozpaleniem ognia pod czajnikiem należy zawsze wyjąć korek. Korek jest stosowany tylko do transportu wody zimnej.

Gotowanie wody w czajniku podczas gdy dziubek czajnika jest w JAKIKOLWIEK sposób zablokowany może skutkować poważnymi oparzeniami użytkownika lub innych osób znajdujących się w bliskiej odległości.

Nigdy nie należy trzymać rączki powyżej komina, gdy ogień pod czajnikiem się pali, gdyż może to skutkować oparzeniami użytkownika.

Nigdy nie umieszczaj czajnika na ogniu, jeśli jego komora nie jest pełna, aby nie dopuścić do wysuszenia czajnika.

Podczas używania trzymaj czajnik z dala od dzieci.

Do gaszenia ognia stosuj duże ilości wody.