

LifeStraw® Peak Series Solo – filtr do wody

Instrukcja użycia

Strzykawka
do płukania



Filtr Peak Solo

PEAK SERIES

LifeStraw®
by VESTERGAARD

- Usuwa 99,999999% bakterii (E. coli)
- Usuwa 99,999% pierwotniaków (Giardia, Cryptosporidium)
- Usuwa 99,999% mikroplastików
- Średnica porów: 0,2 mikrona
- Żywotność membrany filtra: do 2 000 litrów / 500 galonów

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. **Przygotuj do użycia** napełniając dowolną butelkę lub elastyczną butelkę z gwintem 28 mm wodą.
2. **Usuń dolną zakrętkę** i przykręć mocno do butelki
3. **Zdejmij górną zatyczkę** aby otworzyć dostęp do ustnika / wylewu wody.
4. **Przefiltruj wodę** przez filtr ściskając butelkę aby stworzyć ciśnienie i przetłoczyć ją do innego pojemnika, lub zasysając i pijąc prosto z filtra przez ustnik. Zamknij zatyczkę po użyciu.
5. **Płukanie wsteczne.** Rekomendujemy regularne płukanie wsteczne filtra po zakończeniu każdego dnia jego użycia, aby zachować filtr w czystości i zabezpieczyć przed zatykaniem. W tym celu odkręć ustnik i nakręć zamiast niego dołączoną w zestawie strzykawkę do płukania. Następnie zdejmij dolną zakrętkę i zanurz dolną część filtra w wodzie pitnej, a następnie zaczerpnij wodę z użyciem strzykawki aż będzie pełna. Następnie, przetłocz wodę z powrotem naciskając na tłoczek strzykawki, aż do jej pełnego opróżnienia. Powtórz kilka razy. Po zakończeniu płukania, odkręć strzykawkę, przykręć z powrotem ustnik i zakręć dolną zakrętkę.

Jeśli planujesz przechowywać filtr LifeStraw Solo przez więcej niż 1 miesiąc bez korzystania z niego, rekomendujemy zastosowanie procedury przewidzianej do długotrwałego przechowywania filtra aby zapewnić długą żywotność filtra i zabezpieczyć przed jego zatykaniem.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA RAZ W MIESIĄCU

Dodaj ¼ łyżeczki domowego wybielacza do 2 szklanek wody. Z wykorzystaniem strzykawki przetłocz wodę z wybielaczem przez filtr (zgodnie z instrukcją płukania wstecznego powyżej) pięć razy. Następnie z użyciem strzykawki zassij do filtra wodę z wybielaczem jeszcze raz, zakręć dolną zakrętkę i odkręć strzykawkę, przykręć ustnik i zatkaj górną zatyczkę. Pozostaw na noc lub co najmniej 4 godziny. Po tym czasie przepłucz filtr zgodnie z instrukcją płukania

wstecznego z użyciem czystej wody, powtarzając to pięciokrotnie, aby usunąć z filtra pozostałości chloru. Peak Solo jest gotowy do użycia.

INSTRUKCJA DLA DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA

Unikaj wysuszenia membrany filtra korzystając z poniższej instrukcji dla długotrwałego przechowywania. Utrzyma to najwyższą wydajność filtra i hydrofilowe właściwości membrany filtrującej, a jednocześnie zapobiegnie rozwojowi pleśni i glonów podczas długotrwałego przechowywania. Całkowite wyschnięcie membrany może utrudnić ponowne przepuszczenie wody. Wykonaj poniższe czynności, jeśli filtr LifeStraw Peak Solo był już używany i planujesz przechowywać go bez użycia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

A – Czyszczenie z użyciem roztworu wybielacza

1. Wykonaj płukanie wsteczne membrany filtra zgodnie z instrukcją opisaną powyżej, przed jego przechowywaniem
2. Wymieszaj $\frac{1}{4}$ łyżeczki domowego wybielacza i 2 szklanki wody.
3. Używając strzykawki zassij i przetłocz roztwór wybielacza przez filtr, powtarzając tę czynność pięciokrotnie. Zassij roztwór jeszcze raz i odłóż filtr wraz z nakręconą strzykawką na płaską powierzchnię na 5 minut. Po tym czasie, wykonaj płukanie wsteczne pięciokrotnie z użyciem czystej wody, aby usunąć chlor.

B – Zanurzenie membrany w roztworze soli

1. Aby uniknąć wyschnięcia membrany filtra przechowuj ją w roztworze soli powstałym poprzez wymieszanie 1 łyżeczki soli w 20 szklankach wody.
2. Zdemontuj ustnik, górną zatyczkę i dolną zakrętkę. Podłącz strzykawkę, zanurz dolną część filtra w roztworze soli i zassij roztwór soli do filtra. Następnie odkręć strzykawkę i odłóż filtr do zamykanego pojemnika wypełnionego roztworem soli. Ustnik, dolną zakrętkę i górną zatyczkę przechowuj osobno.
3. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.
4. Aby ponownie użyć filtr, otwórz pojemnik i wylej wodę z solą. Usuń roztwór soli z filtra za pomocą procedury wstecznego płukania.

PODPowiedzi

Przetestuj filtr zanim zabierzesz go w teren! Odwołaj się do instrukcji użycia aby upewnić się, że filtr LifeStraw Peak Solo działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wolny przepływ? Przeczyść filtr zgodnie z instrukcją płukania wstecznego, aby usunąć bąbelki powietrza albo zanieczyszczenia z powierzchni membrany.

Pytania? Napisz na info@lifestraw.com – jesteśmy tu aby pomóc! [Możesz też napisać na info@karaluch.com.pl, my też postaramy się coś podpowiedzieć – przyp. tłum.]

DISCLAIMER

Firma Vestergaard Frandsen Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania filtra do wody LifeStraw Peak Solo do celów innych niż te, do których jest on wyraźnie przeznaczony, ani za jakiegokolwiek usterki wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika filtra do wody

LifeStraw Peak Solo instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa. Podane parametry mikrobiologiczne i trwałość filtrado wody LifeStraw Peak Solo są w odniesieniu do standardowych warunków badań laboratoryjnych; więcej informacji na temat wyników i warunków badań można znaleźć na stronie www.lifestraw.com.

Skuteczność filtra do wody LifeStraw Peak Solo może być ograniczona przez warunki środowiskowe lub higieniczne, które mogą przyczynić się do ponownego zanieczyszczenia wody po przejściu przez wewnętrzny ultrafiltr produktu. Warunki te obejmują między innymi:

1. Dotykane ustnika lub wylotu czystej wody brudnymi/zanieczyszczonymi rękami.
2. Brak utrzymania ustnika i zewnętrznej powierzchni filtra w czystości.
3. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących zaprzestania stosowania produktu.
4. Użycie filtra, jeśli plastik jest pęknięty.
5. Stosowanie lub narażanie na działanie ekstremalnie wysokich temperatur (wyższych niż 140°F/60°C) lub temperatur ujemnych (poniżej 32°F/0°C).

Przed użyciem filtra do wody LifeStraw Peak Solo należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania i bezpieczeństwa. Filtr do wody LifeStraw Peak Solo to osobiste urządzenie do filtracji wody i powinien być używany wyłącznie do filtrowania wody. Jakość przefiltrowanej wody nie jest gwarantowana, jeśli produkt będzie narażony na warunki inne niż te występujące podczas normalnego użytkowania. Korzystanie z filtra do wody LifeStraw Peak Solo oznacza akceptację i zgodę na niniejsze warunki, postanowienia i zastrzeżenia.

UWAGA

Picie nieuzdatnionej wody może narazić Cię na kontakt ze szkodliwymi mikroorganizmami i zwiększyć ryzyko chorób układu pokarmowego. Niewłaściwe użytkowanie filtra do wody LifeStraw Peak Solo zwiększa ryzyko kontaktu ze szkodliwymi mikroorganizmami i zwiększa ryzyko chorób układu pokarmowego. Zmniejsz ryzyko zachorowania, stosując się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa i edukując się na temat bezpieczeństwa wody pitnej w terenie.

Nigdy nie używaj filtra do wody LifeStraw Peak Solo do filtrowania wody morskiej lub wody zanieczyszczonej chemicznie, w tym wody z górniczych stawów osadowych lub z terenów w pobliżu dużych gospodarstw rolnych. Przed pierwszym użyciem przepłucz worek grawitacyjny i nakrętkę czystą wodą.

NIE UPUSZCZAJ ani nie naciskaj na ten produkt w żaden sposób. Celowe lub przypadkowe uderzenie tego produktu o twardą powierzchnię może uszkodzić mechanizm filtracji w filtra do wody LifeStraw Peak Solo i spowodować jego nieefektywność i bezużyteczność. Dzieci nie mogą używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.